Anleitung zur Kopplung unserer Funk-Produkte

A. Wähle Deinen **LED-Controller** aus

LED-Controller *4 Kanäle*



LED-Controller *4 Kanäle*

LED-Controller *1 Kanal*



Kopplungsvorgang mit Wand-Dimmern und Desk-Dimmern **mit einer Zone / einem Schalter**

Kopplungsvorgang mit Hand-Fernbedienungen und Wand-Dimmern Touch **mit mehr als einer Zone**

Übersicht **Aktoren**



Dimm-Aktor *Universal*



Dimm-Aktor *1 Kanal*



Schalt-Aktor *1 Kanal*

Learning Key (Lerntaste) zum **Koppeln** der Hand-Fernbedienung, des Wand-Dimmers, des Desk-Dimmers und des Raumes in der WiFi-App

1. **3.** Zum **Koppeln** **Learning Key** **kurz** drücken. Das Gerät befindet sich für 15 Sekunden im Lernmodus. In dieser Zeit bitte die Schritte der jeweiligen Fernbedienungen ausführen.

Zum **Löschen aller Kopplungen** **Learning Key** so **lange drücken**, bis das Leuchtmittel blinkt

Minimale Helligkeit

Zum Einstellen der minimalen Helligkeit (vermeiden von Flackern) diese mit der Fernbedienung so einstellen, dass die LEDs gerade nicht flacken/flimmern, dann auf die Taste Min.Set auf dem Dimm-Aktor **kurz** drücken. Die angeschlossenen LEDs blinken kurz als Bestätigung.

Zum Löschen der minimalen Helligkeit mit der Fernbedienung die Helligkeit auf 100% Stellen und die Taste Min.Set auf dem Dimm-Aktor so **lange** drücken, bis die angeschlossenen Lampen zur Bestätigung blinken.

B1. Wähle Deine **Hand-Fernbedienung** aus

Die Fernbedienung muss unbedingt während des Koppel-Vorgangs eingeschaltet bleiben

Hand-Fernbedienung Mini



4. Über das Helligkeitsrad/ Farbrad fahren

3. *Learning Key* ***kurz*** *drücken*

2. Zonen wählen

1. Fernbedienung einschalten*

Hand-Fernbedienung Midi



4. Über das Helligkeitsrad/ Farbrad fahren

1. Fernbedienung einschalten*

3. *Learning Key* ***kurz*** *drücken*

2. Zonen wählen

© luminize 2021

B2. Wähle Deinen **Wand-Dimmer** aus

Wand-Dimmer Touch



1. Wand-Dimmer anschalten*
2. Zonen wählen
3. *Learning Key* ***kurz*** *drücken*
4. Über den Helligkeits-balken/Farbbalken fahren

Wand-Dimmer Touch R



2. Zonen wählen
1. Wand-Dimmer anschalten*
3. *Learning Key* ***kurz*** *drücken*
4. Über das Farbrad fahren

Wand-Dimmer mit Drehschalter



1. *Learning Key* ***kurz*** *drücken*
2. Wand-Dimmer anschalten

Wand-Dimmer mit Schalte



1. *Learning Key* ***kurz*** *drücken*
2. Wand-Dimmer anschalten

Wand-Dimmer mit Wippschalte



1. *Learning Key* ***kurz*** *drücken*
2. Wand-Dimmer anschalten

Kopplungsvorgang war erfolgreich,
wenn das angeschlossene **Leuchtmittel blinkt**

B3. Wähle Deinen **Desk-Dimmer** aus



1. *Learning Key* ***kurz*** *drücken*
2. Desk-Dimmer anschalten

ACHTUNG

Die Betriebsanleitungen sind zum Download auf unserer Webseite verfügbar. Bitte lade diese vor der Montage und Inbetriebnahme herunter und lese diese sorgfältig durch. Beachte in jedem Fall auch die Sicherheitshinweise.

- Gefahr eines elektrischen Schlags. Installations- und Wartungsarbeiten dürfen nur bei abgeschateter Stromversorgung druchgeführt werden. Bitte sichern Sie die Anlage gegen versehentliches Wiedereinschalten ab.
- Die Hochvolt Dimm-Aktoren und der Hochvolt Schalt-Aktor dürfen ausschließlich von Fachpersonal installiert und gewartet werden. In Deutschland ist hierfür ein Betrieb des Elektrohandwerks zu beauftragen.
- Zum Anschluss dürfen nur zugelassene Leitungen verwendet werden. Der Nennstrom der Leitung muss größer sein als der Nennstrom des Controllers / Wand-Dimmers.

Funk
Frequenzband
868 MHz
Sendeleistung
10mW

QR-Code scannen zur Anleitung

Kurzlink
zur Anleitung:
`https://goo.gl/LF1JAG`

www.iluminize.com

Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, iluminize GmbH, dass alle hier gezeigten und von Ihnen erworbene Produkte den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RoHS) entspechen. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter den folgenden Internetadressen verfügbar:

Aktoren mit 230V Anschluss
Wand-Dimmer mit 230V Anschluss
Wand-Dimmer mit Batteriebetrieb
Fernbedienungen
Desk-Dimmer

Kurzlink EU Aktoren
Wand-Dimmer mit 230V Anschluss
Wand-Dimmer mit Batteriebetrieb
Fernbedienungen
Desk-Dimmer

Unsere iluminize Controller und Fernbedienungen sind miteinander kompatibel. Die Farbe der LEDs muss dabei mit der Fernbedienung übereinstimmen (z.B. weiße LEDs mit Fernbedienung für weiße LEDs). Fernbedienungen für duoweiße und RGBW-LEDs können in der Regel keine weißen LEDs steuern.

Die Kompatibilität anderweitig erworbener Komponenten können wir NICHT gewährleisten.

© **iluminize** GmbH | Hellenthalstr. 3 | D-47661 Issum-Sevelen | service@iluminize.com | www.iluminize.com