


iluminize QUICK connect

LED-Controller 5014.50 | WiFi

Übersicht

- 12V - 36V Eingang und Ausgang
- Verbindung nächster LED-Controller
- Betrieb mit Netzteil

Einstellung zum Master-/
Slave Betrieb



Vier Ausgänge, je nach
gekoppelter Fernbedienung
1 Weiß: 4 x Anschluss
2 duo-weiß: 2 x Anschluss
3/4 RGB/
RGBW/RGBWS: 1 x Anschluss
Rot, Grün, Blau und Weiß

Lerntaste zum Koppeln
der Fernbedienung bzw. des Raumes in der WiFi-App

Anschluss

1. LED-Controller mit dem
LED-Leuchtmittel verbinden

→ [HIER](#) geht es zur [QUICK connect Anleitung](#)
→ [HIER](#) geht es zur [ausführlichen Anleitung](#)

Verbindung mit Deinem Netzwerk

2. Lade die kostenlose App
„EasyLightnig EasyLife“ herunter



3. Verbinde Dein Smartphone über
WLAN mit dem LED-Controller
Nutze dafür die WLAN-Einstellung
Deines Smartphones






Passwort
0123456789
eingeben




iluminize QUICK connect

LED-Controller 5014.50 | WiFi

4. Verbinde die App mit Deinem Router



Gib das WPA2-Kennwort
Deines Routers ein



Weiter mit QUICK connect zur
Bedienung der App

[HIER](#) geht es zur
QUICK connect Anleitung der App

[HIER](#) geht es zur
ausführlichen Bedienungsanleitung