


iluminize QUICK connect

LED-Controller 5014.50

Übersicht

- 12V - 36V Eingang und Ausgang
- Verbindung nächster LED-Controller
- Betrieb mit Netzteil

Einstellung zum Master-/Slave Betrieb






Lerntaste zum Koppeln der Fernbedienung bzw. des Raumes in der WiFi-App


Vier Ausgänge, je nach gekoppelter Fernbedienung
1 Weiß: 4 x Anschluss
2 duo-weiß: 2 x Anschluss
3/4 RGB/RGBW/RGBWS: 1 x Anschluss
Rot, Grün, Blau und Weiß

Anschluss

1. LED-Leuchtmittel mit dem LED-Controller verbinden



2. LED-Controller an das Stromnetz anschließen



Lerntaste

Zum Koppeln Lerntaste auf dem LED-Controller kurz drücken

Zum Löschen aller Kopplungen Lerntaste auf dem LED-Controller so lange drücken, bis das LED-Leuchtmittel blinkt



3. Eine oder mehrere Fernbedienungen koppeln

>> [HIER](#) geht es zur Übersicht der Hand-Fernbedienungen, Wand-Dimmer und Desk-Dimmer

Passende Fernbedienung aus der Liste auswählen

[HIER](#) geht es zur ausführlichen Bedienungsanleitung

[HIER](#) geht es zur ausführlichen WiFi Einrichtung