

iluminize QUICK connect

Wand-Dimmer 5046.440

Kopplung

1.



Wand-Dimmer
in eine Unterputz-
steckdose einbauen

2.

LED-Leuchtmittel mit dem
LED-Controller verbinden

3.

LED-Controller an das
Stromnetz anschließen

4.



2. Statuslicht leuchtet blau

1. Wand-Dimmer einschalten

5.



Zone durch
berühren wählen

6.



Lerntaste
Lerntaste auf dem
LED-Controller
kurz drücken

7.



Über das Farbrad
wischen zur
Bestätigung der Zone

Zur **Programm**löschung Lerntaste auf dem
LED-Controller so **lange drücken**,
bis das LED-Leuchtmittel blinkt.

HIER geht es zur
[ausführlichen](#)
[Bedienungsanleitung](#)

Schritt 4. - 5. **wiederholen**, um die übrigen
Zonen zu koppeln.
Schritt 4. - 5. **wiederholen**, um beliebig
viele LED-Controller zu koppeln.

Übersicht

