

iluminize QUICK connect

Wand-Dimmer 5048.2

Funktionen

Druckknopf

- Kurzes Drücken: Ein / Aus
- Rechtsdrehen: Helligkeit von 0,1% bis 100%
- Linksdrehen: Helligkeit von 100% bis 0,1%
- Langes Drücken: Helligkeit direkt auf 100%
- Doppelklick: Farbtemperatur wählen
- Erneuter Doppelklick: Helligkeit einstellen

Kopplung

1.



Schutzfolie von der Lithium Knopfzelle entfernen, **Wand-Dimmer** in eine **Unterputzsteckdose** einbauen

2.

LED-Leuchtmittel mit dem LED-Controller verbinden

3.

LED-Controller an das Stromnetz anschließen

4.



Lerntaste

Lerntaste auf dem LED-Controller **kurz drücken**

5.



Wand-Dimmer durch drücken einschalten

Zur **ProgrammLöschung** **Lerntaste** auf dem **LED-Controller** so **lange drücken**, bis das LED-Leuchtmittel blinkt.

HIER geht es zur **ausführlichen Bedienungsanleitung**

Schritt 4. - 5. **wiederholen**, um beliebig viele LED-Controller zu koppeln.

Übersicht

